



MULTICLEAN

Skumspray for rengjøring av glass, glatte flater og tekstil

- Gjør vinduer, speil og andre glatte flater skinnende rene
- Perfekt til glass, fliser og rustfrie flater
- Effektiv som tekstilrens for møbler, tepper, bilseter etc.
- For rengjøring og avfetting før fuging, liming og maling/lakkering
- Inneholder ikke skuremidler eller ammoniakk, etterlater ingen flekker eller riper
- Enkel å bruke og med en behagelig og frisk duft



EGENSKAPER

MULTICLEAN er et universalt skumrensemiddel med hurtig virkning på både tekstiler og glatte eller porøse overflater. Den er laget for å løse opp organisk smuss som f.eks matrester, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m. Den er også svært effektiv på problemsmuss som fett, nikotin, sot, gummirester, trafikkfilm og insekter. MULTICLEAN inneholder ingen skuremidler og etterlater ikke riper ved rengjøring av glatte flater som speil/vindu, benkeplater, platetopper m.m. MULTICLEAN løsner smuss og løfter det opp til overflaten på blant annet tekstiler (sofa, tepper o.l.) og porøse materialer (mur, tre). Den er svært praktisk på vertikale flater da skummet blir hengende igjen uten å renne til smusset er løst opp fra underlaget.

BRUKSOMRÅDER

MULTICLEAN kan trygt brukes på glatte flater; speil, vinduer, glassdører på ovn/peis (må være nedkjølt), PC/TV-skjermer (vær varsom ved bruk på Plasma TV-skjermer), dører/vegger, plast, harde syntetiske materialer, bilinteriør, rustfritt stål, lakkerte flater, porselen, fliser etc., og på tekstiler; tepper, møbler, bilseter, markiser, telt, klær m.m. MULTICLEAN egner seg også godt til rengjøring og avfetting før fuging, liming og maling/lakkering.

DOKUMENTASJON

A20 sjekkliste

Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no



GLASS



SPEIL



PLAST

TEKNISK INFORMASJON

Flammepunkt: -40 °C

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kjølig og tørt

Forpakning	Art.nr	NOBB-nr	El-nr	NRF-nr
500 ml aerosol	T483071	24021909	1804212	9511421

BRUKSANVISNING

1. Rist boksen med MULTICLEAN godt før bruk.
2. Spray et jevnt lag på overflaten fra en avstand på ca. 25 cm, slik at overflaten blir helt dekket av et hvitt skum.
3. La skummet ligge på overflaten i ca. 10–60 sekunder, alt etter hvor skitten overflaten er. På tekstiler anbefaler vi at skummet alltid får virke i ca. 60 sekunder.
4. Tørk/gni av skummet med en ren lofri klut eller papir.
5. Ved rengjøring av tekstiler kan det være fordelaktig å støvsuge overflatene etter rengjøring for å få opp siste rester av smuss som kan ligge igjen blant stofffibrene.
6. Gjenta behandlingen ved behov.

Tips: For fjerning av petroleumsbasert forurensing er TEC7 CLEANER det beste alternativet.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.