

Raptor Wrap

Supersterk glassfiberarmert reparasjonstape

- Gir rask og permanent reparasjon
- 100 x sterkere enn «sølvtape»
- Kan brukes på de fleste materialer
- Kan slipes og males
- Blandes med vann, og herder på under 10 minutter
- Tåler vanntrykk opp til 150 Psi
- Motstår temperaturer fra -45 °C til +150 °C



Raptor Wrap er en reparasjonstape som består av høykvalitets glassfiber og ett veldig sterkt vannaktivisert lim. Den herder på 10 minutter og gir en utrolig solid reparasjon. Den er enkel å bruke, kun dynkes i vann, og kan fikse nesten hva som helst. Den er vannbestandig og tåler vanntrykk opp til 150 Psi. Raptor Wrap kan slipes og males etter at den er herdet.

Forpakning

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
5 x 101 cm blister	T599701	1817983	9400021	54432745

Bruk

Bruksområder:

Raptor Wrap tetter sprukne rør med øyeblikkelig virkning og reparerer det meste som har knekket; som stolben, spader, økser, slegger, telt- og fiskestenger m.m. Den er ideell å ha med seg på tur i bil, båt, camping, etc.

Bruksanvisning:

1. Bruk de medfølgende hanskene for å unngå kliss på hendene før du åpner den forseglede posen med tapen.
2. Dypp hele rullen i vann slik at hele tapen blir ordentlig våt. Tapen begynner herdeprosessen øyeblikkelig, så du har kun ett par minutter fra du har åpnet posen til tapen må i vann og påføres.
3. Klem forsiktig ut vannet fra tapen og rull den stramt rundt det som skal repareres med minst 3 ganger overlapp.
4. Raptor Wrap herder på under 10 minutter ved temperatur på ca. 20 °C. Ved kaldt være kan en bruke varmt vann for å fremskynde herdingen.
5. Det er også mulig å klippe til mindre biter for mindre reparasjoner, men gjenværende rester vil begynne herdeprosessen ut fra luftfuktigheten og kan ikke brukes igjen senere.
6. Raptor Wrap ikke har noen øyeblikkelig heft, og da kan den siste cm av tapen være vanskelig å få til å ligge flatt ved surring av runde objekter. Dette på grunn av stivheten i fiberbåndet. For å få en pen avslutning på surringen anbefaler vi enten å klippe den av, eller bruke ett par dråper med SUPER, eller annet lynlim, for å feste fliken skikkelig. Begge alternativene må gjøres etter at Raptor Wrap er fullherdet.

